製品仕様

※仕様および外観は予告なく変更することがあります。

ソーラーセル	多結晶シリコン太陽電池
最大出力	10W
出力端子	DC ジャック、USB
出力電圧	DC ジャック：最大 20V、USB：5V
表示	LED（発電）
外装材質	耐衝撃ラバー保護ストリップ付レーザエッチング加工ハウジング
外形寸法	w.205 x h.267 x d.23mm（収納時）
重量	850g（本体のみ）
使用温度範囲	－5～45℃

アフターサービス

1 保証書の「お買上げ日」、「販売店印」を必ずご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。
2 保証期間は、お買い上げ日より 1 年間です。
3 修理をお申しつけされる場合

保証期間中	製品に保証書（本書）を添えて、お買上げの販売店にご持参ください。保証書に記載された内容に基づき修理いたします。
保証期間外	修理が可能な場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

4 その他、製品に関するお問合わせ、ご質問などがございましたら、弊社までご連絡ください。

<販売代理店>
株式会社アンビエンテック
Tel：03-5953-4014
受付時間：月～金 10:00 ～ 17:00（土日祝祭日は休み）

powertraveller ソーラーゴリラ保証書 持込修理

品　番	SG002	保証期間	本体　1年間

※お買上げ日	年	月	日
※お客様	お名前		
	ご住所		
	電　話　（　　）　－		
※販売店	住所・店名		
	電　話		

お買上げ日から上記保証期間中に、取扱説明書、本体表示などの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづき無料修理いたします。製品と本保証書をご持参のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。
※印欄に記入のない場合は無効となります。必ずご確認ください。

株式会社アンビエンテック　Tel:03-5953-4014　受付時間:月～金 10:00 ～ 17:00（土日祝祭日は休み）

solargorilla
取扱説明書

本製品をご使用になる前によくお読みください。
また、本書は保証書も兼ねていますので、大切に保存してください。

パワートラベラー ソーラーゴリラのご紹介

このたびはパワートラベラー ソーラーゴリラをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ソーラーゴリラは、太陽光に当てると発電し、ノートパソコンや携帯電話、携帯音楽プレーヤーなどの機器に電力を供給できるソーラーパネルです。

本格的なアウトドアから日常の生活まで、どこへでも持ち運びでき、様々な場面でご活用いただけます。

ソーラーゴリラの特長

- 太陽の光に当てれば最大10Wの電力を発電します。
- ノートパソコンや携帯電話などの使用・充電が可能
- 携帯性に優れた堅牢なデザイン
- 別売のポータブルバッテリー「パワーゴリラ」、「ミニゴリラ」も充電できます。

内容物一覧

- ポータブルソーラーパネル「ソーラーゴリラ」
- ベルクロ ストラップ：ソーラーゴリラのつり下げ等に使用します。
- 内ポケット付専用ケース
- プラグパック：① ノートパソコン等の機器との接続に使うプラグ×8個。付属のDCケーブルに付けて使用します。
  ② USB充電できるポータブル機器との接続に使うプラグ×9個。付属のUSBケーブルに付けて使用します。
- NTTドコモFOMA ／ソフトバンク3G用プラグ、au用プラグ：付属のUSBケーブルに付けて使用します。日本仕様にのみ付属
- DCケーブル（2m）
- USBケーブル（2m）
- 取扱説明書（兼 保証書）

プラグパック

<ソーラーゴリラの各部名称>

① 折りたたみ式ソーラーパネル
② 吊下げ用スロット
③ LED発電表示
④ 出力用DCジャック
⑤ 出力用USB端子

安全上のご注意

- 製品を正しく安全にご使用いただくために、ご使用の前にこの「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この「安全上のご注意」には安全のための重要な情報が記載されていますので、常にお守りください。
- 次の表示の区分は、記載内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

⚠危険：取扱いを誤った場合、人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容です。
⚠警告：取扱いを誤った場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
⚠注意：取扱いを誤った場合、人が重傷を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容です。

⚠危 険

専用のプラグを使用してください。他のアクセサリー類を使用すると火災や本体や接続機器の破損の原因となります。

お手入れの際は必ずプラグを抜いてください。ケガや故障の原因となります。

分解・改造をしないでください。液もれ、発火、発熱、破裂させる原因となります。

水につけたり、漏らしたりしないでください。また、水に濡れたときは使用しないでください。感電、発熱、発火の原因となります。

高温の場所で使用、放置しないでください。閉め切った車内などに放置しておくと高温となり、発熱、変形、故障の原因となります。

落としたり、衝撃を加えないでください。ソーラーパネルが破損することがあります。そのような製品は使用しないでください。取り扱いを誤るとケガをすることがあります。

⚠警 告

コードを踏みつけたり、機器の下敷きにしてコードが傷むことがないようにしてください。もしコードが傷んだら使用しないでください。感電、発熱、火災の原因となります。

機器の充電中は安定した場所に置いてください。また布や布団で覆ったり包んだりしないでください。

使用中、保管時に異臭、発熱、変色、変形など、今までと異なるときは使用しないでください。液もれ、発火、発熱、破裂させる原因となります。

小児が使用の際には保護者が正しい使用方法を教えてください。乳幼児の手の届かないところで使用・保管してください。小さな部品を飲み込むと窒息の恐れがあります。

毛布などがかかった状態で使用しないでください。

濡れた手で電源部を使用しないでください。感電や発火の原因となります。

風呂場などの湿気が多い場所では使用しないでください。発熱、感電、故障などの原因となります。

引火、爆発の恐れがある場所では使用しないでください。爆発や火災の原因となります。

本体に金属などを差し込まないでください。発熱や発火の原因となります。

強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。故障や火災の原因となります。

電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。発熱、発煙、発火の原因となります。

⚠注 意

重いものをのせたり、落下しやすいところや磁気、ほこりの多い場所に置かないでください。ケガ、発熱、発火、電池の液もれ、破裂の原因になります。

鏡、虫眼鏡、レンズなどで太陽光を集光させないでください。故障の原因となります。

機器を充電中、本製品本体が高温になっている場合があります。本体に触れる際はやけどに注意してください。

ソーラーゴリラの使い方

ソーラーゴリラを開けて、ソーラーパネル部を太陽光に当てます。LED 発電表示がグリーンに光ったら、ソーラーゴリラは発電しています。

ノートパソコン等の機器に電力を供給する

1. DC ケーブルと、プラグパックから使用する機器に対応したプラグを用意します。
   ※対応表、もしくは www.powertraveller.jp をご参照ください。
2. プラグの一方に DC ケーブルを付け、もう一方を機器の DC ジャックに接続します。
3. ソーラーゴリラの DC ジャックに、DC ケーブルを差し込みます。機器に電力が供給されているか等の状況を、機器の表示から確認してください。

- iPad は、別売の専用アダプター「ゴリラパッド」を使い充電してください。また、アップル用プラグは付属していませんので、お手持ちの Apple Dock コネクタ USB ケーブルを使い充電してください。

USB 充電可能な機器を充電する

1. USB ケーブルと、プラグパックから充電する機器に対応したプラグを用意します。
2. プラグの一方に USB ケーブルに付け、もう一方を機器に接続します。
3. ソーラーゴリラの USB 端子に、USB ケーブルを差し込みます。機器が充電されているか等の状況を、機器の表示から確認してください。

- iPhone や iPod シリーズは、お手持ちの Apple Dock コネクタ USB ケーブルを使い充電してください。

ポータブルバッテリー「パワーゴリラ／ミニゴリラ」を充電する

別売のパワーゴリラ／ミニゴリラは、ソーラーゴリラが発電した電気を蓄電し、ノートパソコンや携帯電話などの機器に電力を供給できるポータブルバッテリーです。パワーゴリラ／ミニゴリラについては www.powertraveller.jp でご覧になれます。

1. DC ケーブルと、プラグパックから L52D プラグを用意します。
2. L52D プラグの一方に DC ケーブルに付け、もう一方をパワーゴリラ／ミニゴリラの IN ジャックに差し込みます。
3. ソーラーゴリラの DC ジャックに、DC ケーブルを差し込みます。パワーゴリラ／ミニゴリラに電力が供給されると自動的に電源が入り、充電が始まります。充電の状況は、パワーゴリラ／ミニゴリラの LCD パネルから確認してください。

※太陽光発電は季節や日照時間、周囲温度、機器の種類などにより発電量や充電時間が大きく変わる場合があります。

1 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
[1] ご使用上の誤り、あるいは改造や不当な修理による故障および損傷
[2] お買上げ後の不適切な取扱い（例えば落下）、あるいは輸送、移動などによる故障および損傷
[3] 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、ならびに公害・塩害・ガス害（硫化ガスなど）・異常電圧・指定外の使用電源（電圧、周波数）・その他の外部要因による故障および損傷
[4] 業務用としての使用、あるいは一般家庭用以外に使用された場合の故障および損傷
[5] 本書のご提示がない場合
[6] 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
[7] 設定の調整、変更、消耗部品の交換

2 本書に記入されているお買上げ販売店に修理をご依頼になれない場合には、弊社にお問い合わせください。
3 本書は日本国内においてのみ有効です。
Effective only in Japan
4 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

この保証書は、本書に明示した期間および条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間が経過した後の修理についてご不明の場合は、お買上げの販売店もしくは弊社にお問い合わせください。

株式会社アンビエンテック
170-0013
東京都豊島区東池袋 1-47-6
Tel：03-5953-4014　Fax：03-3984-2882
www.ambientec.co.jp
www.powertraveller.jp

Ambientec Corporation
1-47-6 Higashi-Ikebukuro
Toshima-ku, Tokyo 170-0013 Japan
Tel: +81 3 5953 4014 Fax: +81 3 3984 2882
www.ambientec.co.jp
www.powertraveller.jp